

取扱説明書



スリムトップ SP-F 焼付塗装 (固定式)

スリムトップ SS-F SUS製 (固定式)

スリムトップ S200 焼付塗装 (昇降式)

この度は、スリムトップをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は、焼肉・ジンギスカンなどコンロや七輪等の燃焼上部に設置し少ない換気量で効率良く油煙を処理する上引式フードです。

ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みになり、ご理解の上で正しくお使いください。

工事店様 取付工事を始める前に必ず本説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けて下さい。

施工は専門の工事業者様が実施して下さい。

お客様 お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に保管して下さい。

警告

- ◎ 本製品に火を直接あてないで下さい。火災の原因になります。
- ◎ 本製品は手作りで製作・組立でていますので、微妙な寸法の違いはご了承下さい。
- ◎ 昇降式S200は内部にあるストッパーピンは大きな力で上下させると、曲がったり外れて落下し、動かなくなる可能性があります。決して強く上下させない様をお願いします。
- ◎ 本製品をご使用の際は、必ず排気ファンを運転して下さい。
排気ファン停止時にコンロで火を使われると、フードが高温となり火災の原因になります。
- ◎ 本製品は分解・改造をしないで下さい。事故やケガの原因になります。
- ◎ 本製品ご使用の際は、本製品上部の適切な箇所に防火ダンパー（温度ヒューズ180℃推奨）を設置して下さい。設置しないと火災の原因となります。
- ◎ 点検・清掃の際は、必ず排気ファンを停止して下さい。
ウエス・雑巾等を吸い込みますと、火災や故障の原因となります。

注意

- S200型ボックス内の可動部分（昇降ユニット）を、持ち上げたり引っ張ったりしないでください。
パネの不具合に因り可動しなくなります。
- 吸い込みグリル・グリスフィルター等の脱着の際は、必ず手袋等を着用して下さい。
素手で行なうと、金属部分に因るケガの恐れがあります。
- S200型（昇降式）の上下可動は200mmです。
それ以上無理に上下させようとしますと、破損し落下等の事故やケガの恐れがあります。
- 火災予防の為、吸い込みグリル・グリスフィルターは毎日清掃して下さい。
筒内側及びフィルタボックス内も、常に清掃して下さい。
(吸い込みグリル・グリスフィルターは、予備の品を用意される事をお勧め致します。)

トップエアー工業株式会社

東京本社 〒173-0037 東京都板橋区小茂根 2-14-5 電話 03-3972-9700

器具の保守・点検・清掃

- ☆ S200（昇降式）は、フリーストップ・スプリング構造に因り、上下可動します。
可動部品（昇降ユニット）は、2～5年でバネが劣化し作動に不具合が生じる可能性があります。
上方向への戻りが弱くなりましたら、昇降ユニットの交換が必要です。
昇降ユニットをご要望の際は、弊社にご連絡下さい。（弊社規格品の為、他所からの入手は出来ません）
- ☆ 昇降ユニットの交換は、施工業者にご依頼下さい。
一般の方の交換は、昇降不良や故障の原因となりますので、おやめ下さい。
- ☆ 本製品の筒内側の清掃は、細長い棒に油脂除去洗剤を沁み込ませたウエス等を巻き付け吸い込みグリル口より差込み、丁寧に拭き取って下さい。
- ☆ ご購入時に清掃マニュアルと清掃用掻き出し工具をご提供します。
決して手や指を差し込んで清掃しないで下さい。ケガの原因となります。
- ☆ 筒内清掃の際は、筒内のワイヤーを絶対に外さないで下さい。
ワイヤーが外れるとバネ部が破損し、部品交換が必要となります。
- ☆ スリムトップ塗装タイプの清掃は、中性洗剤をつけた柔らかい布を使用して下さい。
シンナー・ベンジン等、揮発性の溶剤を使用しますと、塗装面の変色・剥離の原因となります。

取付工事説明・注意事項

- 本製品は本体静圧 230pa を必要とします。余裕をもって設計して下さい。
（推奨静圧350pa～600pa）
- 本製品を接続するダクトは十分な強度とブレ止めの施工が必要です。
- 調理器具の中心に垂直に取付けて下さい。
- 接続部は、漏気の無い様にシッカリ留め、シーンを塗布して下さい。
- 本製品を接続する上部までの横引きダクト寸法はφ150が推奨寸法です。
（圧力損失2pa/m以下またはダクト内風速6m/s以下を推奨）
※末端まで大径ダクトで施工する事で、複数台の調整が可能となります。
- 調理器具（火元）より170mm以上離し190mm以内にして下さい。（推奨値180mm）
※フリーストップS200型は、最下部にて170mm以上にして下さい。
- 本製品上部に取付ける防火ダンパーは、風量調整が出来るボリューム機能付の物として下さい。
（弊社オプションのFVDを推奨します）
- 燃焼器具を使用する場合は、十分な給気口を設けるか、排気風量と同風量の給気ファンを設置して下さい。その場合、給気風がスリムトップの吸い込みグリルに影響のない様、給気口の取り付け位置を十分に検討した上で施工して下さい。
- エアコンはスリムトップと同じライン上に設置しない、エアコンのライン上にテーブルを計画しない。
エアコンなどの airflow に影響され、油煙が横に流れる場合は、エアコン吹出口に風向板等を取付けて風向きを変えて下さい。

保証

- 保証期間は、出荷1ヵ年とします。（正常な使用での故障について適用されます）
- メンテナンスの不備・消耗（グリスフィルター・吸い込みグリル・昇降ユニット）・施工上の不備については保証適用外となります。